



Tc max=105°C
Risk group(EN 62471:2008)=1



Veillez à ne pas utiliser les luminaires sans leur capot de protection. Verre trempé ou polycarbonate de protection de 177x177 mm de dimensions et 5 mm d'épaisseur.



Le câble de l'installation doit être en mesure de résister à une température de 110°C. Le câble flexible doit être de 3x1 mm².

L'installation doit être effectuée par un professionnel dûment qualifié.



4.63Kg


Indications générales de sécurité: l'information sur les conditions d'utilisation des luminaires telles que classe, IP, IK, etc...peuvent être consultées soit sur l'étiquette du luminaire soit sur notre site web www.rovasi.com.

Les schémas de câblage sont repris à la page 2 de ce document.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE

S: On/Off.





D: DALI/DSI/switchDIM. Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.



212 x 212

12.61W / 350mA

101ASQ.1.01-I863
101ASQ.1.01-I864
101ASQ.1.01-I865



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI à fin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [24.02.2023]

DIRECTIVES DE CÂBLAGE

Instructions pour l'installation. Câbles d'alimentation principale


- Type de câblage et section transversale
- Le fil massif jusqu'à 0.5 -2.5mm² peut être utilisé pour le câblage. Retirez 10-11mm d'isolation des câbles pour assurer un fonctionnement parfait des commutateurs à pression.
- Utilisez un câble uniquement pour chaque borne de raccordement.
- Utilisez chaque canal de serre-câbles pour un câble uniquement.
- Il est possible que vous ayez besoin des conseils d'une personne qualifiée pour l'installation.
- Les luminaires sont aptes pour une utilisation externe.

Directives concernant les câblages

- Toutes les connexions doivent être aussi courtes que possible pour garantir un bon comportement EMI.
- Pour garantir une bonne CEM, les câbles doivent être utilisés séparément des connexions secteur et des câbles secteur.
- Le câblage LED doit être aussi court que possible pour assurer une bonne CEM.
- Le max. longueur de câble secondaire est de 2m (circuit 4m). La commutation secondaire est interdite.
- Un mauvais câblage peut endommager les modules LED.
- Le convertisseur LED n'a pas de protection de la polarité inverse du côté secondaire.
- Une polarité incorrecte peut endommager les modules LED sans protection de la polarité inverse.

La mise à terre est recommandé pour améliorer le comportement suivant:

- Les interférences électromagnétiques (EMI)
- Transmission des conduites transitoires à la sortie LED



Relâchez le câblage
Enfoncez le «bouton poussoir»
et retirez le câble de la partie avant.

Schéma de Câblage S: ON/OFF

Convertisseurs électroniques de courant constant




Schéma de Câblage A: ** 1-10V [à consulter]

A: 1-10V




Schéma de Câblage A: ** 1-10V [à consulter] [classe I]

A: 1-10V

SEC	Power	Dimmer
1000mA	20-100W	1
1000mA	10-50W	2
1000mA	20-100W	3
1000mA	20-100W	4





Schéma de Câblage P: Coupure de phase

220-240V / 50 - 60 Hz



Terminal d'entrée (D2)

0.5 - 2.5mm²

max. Ø = 8,0 mm
min. Ø = 4,0 mm

4 - 5

Terminal de sortie (D1)

0.5 - 2.5mm²

max. Ø = 6,0 mm
min. Ø = 2,0 mm

4 - 5

Borne d'entrée / sortie


0.5 - 2.5mm²

max. Ø = 10,0 mm
min. Ø = 2,2 mm


Seulement disponible pour les suivantes puissances:
12W / 17W / 23W / 36W.

Schéma de Câblage D: DALI/DSI/SwitchDIM/corridorFUNCTION


220-240V 0/50/60 Hz



ÉVOLUTIVE, REMPLAÇABLE, RÉPARABLE




L'entretien de la source lumineuse de ce luminaire ne doit être effectué que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire.




L'entretien des dispositifs électroniques de ce luminaire ne doit être effectué que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire.

1



2



3

